
### NEC



2.5型ディスクモデル: N8100-1654/1655/

1656/1657/1658/

1659/1717/1718/

1719/1720/1721/

1722/1723

3.5型ディスクモデル: N8100-1660/1661/

1662/1663/1724/

1725/1726

Express5800/R120b-1

ユーザーズガイド

**2011年 10月 第3版** ONL-510\_017\_06\_R120b1-000-00-1110

#### 商標について

EXPRESSBUILDERとESMPRO、ExpressPicnic、CLUSTERPRO、EXPRESSSCOPEは日本電気株式会社の登録商標です。Microsoft、Windows、Windows Server、Windows NT、MS-DOSは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。Intel、Pentium、Xeonは米国Intel Corporationの登録商標です。ROM-DOSおよびDatalightはDatalight、Inc.の登録商標または商標です。ATは米国International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Adaptecとそのロゴ、SCSI Selectは米国Adaptec、Inc.の登録商標または商標です。LSIおよびLSIロゴ・デザインはLSI社の商標または登録商標です。Adobe、Adobe Corporationの外間におけるでは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。DLTとDLTtapeは米国Quantum Corporationの商標です。PCI EXPRESSはPeripheral Component Interconnect Special Interest Groupの商標です。Linux®は、Linux Torvalds氏の日本およびその他の国における商標または登録商標です。Red Hat®、Red Hat Enterprise Linuxは、米国Red Hat、Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

#### オペレーティングシステムの表記について

Windows Server 2008 R2は、Windows Server® 2008 R2 Standard operating systemおよびWindows Server® 2008 R2 Enterprise operating systemの略です。

Windows Server 2008はWindows Server® 2008 Standard operating systemおよびWindows Server® 2008 Enterprise operating systemの略です。

Windows Server 2003 x64 Editions はWindows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition operating system および Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition operating systemまたは、Windows Server® 2003, Standard x64 Edition operating systemおよびWindows Server® 2003, Enterprise x64 Edition operating systemの略です。

Windows Server 2003はWindows Server® 2003 R2 Standard Edition operating systemおよびWindows Server® 2003 R2 Enterprise Edition operating systemまたは、Windows Server® 2003 Standard Edition operating systemおよびWindows Server® 2003 Enterprise Edition operating systemの略です。

Windows 2000はWindows® 2000 Server operating system およびWindows® 2000 Advanced Server operating system、Windows® 2000 Professional operating systemの略称です。

Windows NTはWindows NT® Server network operating system version 4.0 およびWindows NT® Workstation network operating system version 4.0の略称です。

Windows 7 はWindows® 7 Professional operating systemの略称です。

Windows Vista はWindows Vista® Business operating systemの略称です。

Windows XP x64 Editionは、Windows® XP Professional x64 Edition operating systemの略称です。

Windows XPはWindows® XP Professional operating systemおよびWindows® XP Home Edition operating systemの略称です。

Windows MeはWindows® Millennium Edition operating systemの略称です。

Windows 98はWindows® 98 operating systemの略称です。

Windows 95はWindows® 95 operating systemの略称です。

Windows PEはWindows® Preinstallation Environmentの略称です。

Red Hat Enterprise Linux 6 Server (x86)およびRed Hat Enterprise Linux 6 Server (x86\_64)の総称です。

Red Hat Enterprise Linux 5 Serverは、Red Hat Enterprise Linux 5 Server (x86)およびRed Hat Enterprise Linux 5 Server (EM64T)の総称です。

Red Hat Enterprise Linux AS 4は、Red Hat Enterprise Linux AS 4 (x86) およびRed Hat Enterprise Linux AS 4 (EM64T)の総称です。

Red Hat Enterprise Linux ES 4は、Red Hat Enterprise Linux ES 4(x86)およびRed Hat Enterprise Linux ES 4(EM64T)の総称です。

サンブルアブリケーションで使用している名称は、すべて架空のものです。実在する品名、団体名、個人名とは一切関係ありません。

#### ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 弊社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。
- (4) 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- (5) 運用した結果の影響については(4) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

このユーザーズガイドは、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いておく ようにしてください。「使用上のご注意」を必ずお読みください。

## ↑ 使用上のご注意(必ずお読みください)

本製品を安全に正しくご使用になるために必要な情報が記載されています。 また、本文中の名称については本書の「各部の名称と機能」の項をご参照ください。

## 安全にかかわる表示について

本製品を安全にお使いいただくために、このユーザーズガイドの指示に従って操作してくださ (10

このユーザーズガイドには本製品のどこが危険でどのような危険に遭うおそれがあるか、どう すれば危険を避けられるかなどについて説明されています。また、装置内で危険が想定される 箇所またはその付近には警告ラベルが貼り付けられています(本体に印刷されている場合もあ ります)。

ユーザーズガイド、および警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として、「警告」と「注意」 という用語を使用しています。それぞれの用語は次のような意味を持つものとして定義されて います。




人が死亡する、または重傷を負うおそれがあることを示します。

火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあることを示しま す。

危険に対する注意・表示は次の3種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次のよ うな意味を持つものとして定義されています。

	注意の喚起	この記号は危険が発生するおそれが あることを表します。記号の中の絵表 示は危険の内容を図案化したもので す。	(例) (感電注意)
$\Diamond$	行為の禁止	この記号は行為の禁止を表します。記号の中や近くの絵表示は、してはならない行為の内容を図案化したものです。	(例) (分解禁止)
	行為の強制	この記号は行為の強制を表します。記号の中の絵表示は、しなければならない行為の内容を図案化したものです。 危険を避けるためにはこの行為が必要です。	(例) (プラグを抜く)

#### (ユーザーズガイドでの表示例)



## 本書と警告ラベルで使用する記号とその内容

#### 注意の喚起

4	感電のおそれがあることを示します。		発煙または発火のおそれがあるこ とを示します。
	指がはさまれてけがをするおそれ があることを示します。		けがをするおそれがあることを示 します。
	高温による傷害を負うおそれがあ ることを示します。	<u>^</u>	特定しない一般的な注意・警告を示します。
	爆発や破裂による傷害を負うおそれがあることを示します。		

#### 行為の禁止

	水や液体がかかる場所で使用しないでください。水にぬらすと感電や 発火のおそれがあります。		本装置を分解・修理・改造しないでください。感電や火災のおそれがあります。
<b>(</b>	火気に近づけないでください。発火 するおそれがあります。		ぬれた手で触らないでください。感 電するおそれがあります。
	指定された場所には触らないでく ださい。感電や火傷などの傷害のお それがあります。	$\bigcirc$	特定しない一般的な禁止を示します。

#### 行為の強制



## 安全上のご注意

本装置を安全にお使いいただくために、ここで説明する注意事項をよく読んでご理解し、安全 にご活用ください。記号の説明についてはiiiページの『安全にかかわる表示について』の説明 を参照してください。

### 全般的な注意事項

### **企業告**

#### 人命に関わる業務や高度な信頼性を必要とする業務には使用しない



本装置は、医療機器・原子力設備や機器、航空宇宙機器・輸送設備や機器など、人命 に関わる設備や機器および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込み やこれらの機器の制御などを目的とした使用は意図されておりません。これら設備や 機器、制御システムなどに本装置を使用した結果、人身事故、財産損害などが生じて も弊社はいかなる責任も負いかねます。



#### 煙や異臭、異音がしたまま使用しない

万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただちに電源を OFF にして電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、お買い求めの販売店または保守サービス 会社にご連絡ください。そのまま使用すると火災の原因となります。



#### 針金や金属片を差し込まない

通気孔や光ディスクドライブのすきまから金属片や針金などの異物を差し込まない でください。感電の危険があります。



#### 規格以外のラックで使用しない



本装置は EIA 規格に適合した 19型(インチ)ラックにも取り付けて使用できます。 EIA 規格に適合していないラックに取り付けて使用しないでください。 本装置が正常 に動作しなくなるばかりか、けがや周囲の破損の原因となることがあります。本装置 で使用できるラックについては保守サービス会社にお問い合わせください。

#### 指定以外の場所で使用しない



本装置を取り付けるラックを設置環境に適していない場所には設置しないでくださ

本装置やラックに取り付けているその他のシステムに悪影響をおよぼすばかりでな く、火災やラックの転倒によるけがなどをするおそれがあります。設置場所に関する 詳細な説明や耐震工事についてはラックに添付の説明書を読むか保守サービス会社 にお問い合わせください。

## **/ 注意**





#### 日本国外で使用しない

本装置は、日本国内用として製造・販売しています。日本国外では使用できません。 この装置を日本国外で使用すると火災や感電の原因となります。



#### 本装置内に水や異物を入れない

本装置内に水などの液体、ピンやクリップなどの異物を入れないでください。火災や感電、故障の原因となります。もし入ってしまったときは、すぐ電源を OFF にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。分解しないで販売店または保守サービス会社にご連絡ください。

### ラックの設置・取り扱いに関する注意事項

### **/** 注意



#### 1人で搬送・設置をしない

ラックの搬送・設置は2人以上で行ってください。ラックが倒れてけがや周囲の破損 の原因となります。特に高さのある ラック (44U ラックなど) はスタビライザなど によって固定されていないときは不安定な状態にあります。かならず2人以上でラッ クを支えながら搬送・設置をしてください。



#### 荷重が集中してしまうような設置はしない

ラック、および取り付けた装置の重量が一点に集中しないようスタビライザを取り付 けるか、複数台のラックを連結して荷重を分散してください。ラックが倒れてけがを するおそれがあります。



#### 1人で部品の取り付けをしない・ラック用ドアのヒンジのピンを確認する

ラック用のドアやレールなどの部品は2人以上で取り付けてください。また、ドアの 取り付け時には上下のヒンジのピンが確実に差し込まれていることを確認してくだ さい。部品を落として破損させるばかりではなく、けがをするおそれがあります。



#### ラックが不安定な状態で装置をラックから引き出さない

ラックから装置を引き出す際は、必ずラックを安定させた状態(スタビライザの設置 や耐震工事など)で引き出してください。ラックが倒れてけがをするおそれがありま す。



#### 複数台の装置をラックから引き出した状態にしない

複数台の装置をラックから引き出すとラックが倒れてけがをするおそれがあります。 装置は一度に1台ずつ引き出してください。



#### 定格電源を超える配線をしない

やけどや火災、装置の損傷を防止するためにラックに電源を供給する電源分岐回路の 定格負荷を超えないようにしてください。なお、電源設備の設置や配線に関しては、 電源工事を行った業者や管轄の電力会社にお問い合わせください。

### 電源・電源コードに関する注意事項

### ⚠ 警告





#### ぬれた手で電源プラグを持たない

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電するおそれがあります。





#### アース線をガス管につながない

アース線は絶対にガス管につながないでください。ガス爆発の原因になります。

### **/ 注意**

#### 指定以外のコンセントに差し込まない



指定された電圧でアース付のコンセントをお使いください。指定以外で使うと火災や 漏電の原因となります。また、延長コードが必要となるような場所には設置しないで ください。本装置の電源仕様に合っていないコードに接続すると、コードが過熱して 火災の原因となります。

クラス OI のアース線付の AC コードセットを使用する場合は、接地接続は必ず、電 源プラグを電源につなぐ前に行ってください。接地接続を外す場合は、必ず電源プラ グを電源から切り離してから行ってください。



#### たこ足配線にしない

コンセントに定格以上の電流が流れることによって、過熱して火災の原因となるおそ れがあります。





#### 中途半端に差し込まない

電源プラグは根元までしっかりと差し込んでください。中途半端に差し込むと接触不 良のため発熱し、火災の原因となることがあります。また差し込み部にほこりがたま り、水滴などが付くと発熱し、火災の原因となるおそれがあります。

#### 指定以外の電源コードを使わない

本装置に添付されている電源コード以外のコードを使わないでください。電源コード に定格以上の電流が流れると、火災の原因となるおそれがあります。

また、電源コードの破損による感電や火災を防止するために次の注意をお守りください。



- コード部分を引っ張らない。
- 電源コードを折り曲げない。
- 電源コードをねじらない。
- 電源コードを踏まない。
- 電源コードを束ねたまま使わ
- 電源コードをステープラなど で固定しない
- 電源コードをはさまない。
- 電源コードに薬品類をかけない。
- 電源コードの上にものを載せない。
- 電源コードを改造・加工・修復しない。
  - 損傷した電源コードを使わない。(損傷 した電源コードはすぐ同じ規格の電源 コードと取り替えてください。交換に 関しては、お買い求めの販売店または 保守サービス会社にご連絡ください。)



## **注意**



#### 添付の電源コードを他の装置や用途に使用しない

添付の電源コードは本装置に接続し、使用することを目的として設計され、その安全 性が確認されているものです。決して他の装置や用途に使用しないでください。火災 や感電の原因となるおそれがあります。



#### 電源ケーブルを持って引き抜かない

ケーブルを抜くときはコネクタ部分を持ってまっすぐに引き抜いてください。ケーブ ル部分を持って引っ張ったリコネクタ部分に無理な力を加えたりするとケーブル部 分が破損し、火災や感電の原因となります。

### 設置・装置の移動・保管・接続に関する注意事項

### **/** 注意



#### 1人で持ち上げない

本装置の質量は最大 21kg (構成によっては異なる) あります。1 人で運ぶと腰を痛めるおそれがあります。装置は 2 人以上で底面をしっかりと持って運んでください。また、フロントペゼルを取り付けた状態で持ち上げないでください。フロントペゼルが外れて落下し、けがの原因となります。

#### 指定以外の場所に設置・保管しない



本装置を次に示すような場所や本書で指定している場所以外に置かないでください。 火災の原因となるおそれがあります。

- ほこりの多い場所。
- 給湯器のそばなど湿気の多い場所。
- 直射日光が当たる場所。
- 不安定な場所。

#### 腐食性ガスの存在する環境で使用または保管しない





腐食性ガス(二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オゾンなど)の存在する場所に設置し、使用しないでください。また、ほこりや空気中に腐食を促進する成分(塩化ナトリウムや硫黄など)や導電性の金属などが含まれている環境へも設置しないでください。装置内部のプリント板が腐食・ショートし、火災の原因となるおそれがあります。ご不明の点は販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。



#### カバーを外したまま取り付けない

本装置のカバー類を取り外した状態でラックに取り付けないでください。装置内部の 冷却効果を低下させ、誤動作の原因となるばかりでなく、ほこりが入って火災や感電 の原因となることがあります。



#### 指を挟まない

ラックへの取り付け・取り外しの際にレールなどで指を挟んだり、切ったりしないよう十分注意してください。



#### ラックから引き出した状態にある装置に荷重をかけない

ラックから引き出された状態にある装置の上から重荷をかけないでください。フレームが曲がり、ラックへ搭載できなくなります。また、装置が落下し、けがをするおそれがあります。



#### プラグを差し込んだままインタフェースケーブルの取り付けや取り外しをしない

インタフェースケーブルの取り付け/取り外しは電源コードをコンセントから抜いて行ってください。たとえ電源をOFFにしても電源コードを接続したままケーブルやコネクタに触ると感電したり、ショートによる火災を起こしたりすることがあります。

#### 指定以外のインタフェースケーブルを使用しない

インタフェースケーブルは、弊社が指定するものを使用し、接続する装置やコネクタを確認した上で接続してください。指定以外のケーブルを使用したり、接続先を誤ったりすると、ショートにより火災を起こすことがあります。また、インタフェースケーブルの取り扱いや接続について次の注意をお守りください。





- 破損したケーブルコネクタを使用しない。
- ケーブルを踏まない。
- ケーブルの上にものを載せない。
- ケーブルの接続がゆるんだまま使用しない。
- 破損したケーブルを使用しない。

### お手入れ・内蔵機器の取り扱いに関する注意事項

## ⚠ 警告





#### 自分で分解・修理・改造はしない

本書に記載されている場合を除き、絶対に分解したり、修理・改造を行ったりしない でください。本装置が正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の危険があり ます。










本装置内部にはリチウムバッテリやニッケル水素バッテリもしくは、リチウムイオン バッテリが取り付けられています(オプションデバイスの中にはリチウムバッテリや ニッケル水素パッテリもしくは、リチウムイオンバッテリを搭載したものもありま す)。バッテリを取り外さないでください。バッテリは火に近づけたり、水に浸けた りすると爆発するおそれがあります。

リチウムバッテリやニッケル水素バッテリ、リチウムイオンバッテリを取り外さない

また、バッテリの寿命で装置が正しく動作しなくなったときは、ご自分で分解・交 換・充電などをせずにお買い求めの販売店、または保守サービス会社に連絡してくだ さい。







お手入れや本装置内蔵用オプションの取り付け/取り外し、本装置内ケーブルの取り 付け/取り外しは、本装置の電源を OFF にして、電源プラグをコンセントから抜い て行ってください。たとえ電源を OFF にしても、電源コードを接続したまま本装置 内の部品に触ると感電するおそれがあります。

また、電源プラグはときどき抜いて、乾いた布でほこりやゴミをよくふき取ってくだ さい。ほこりがたまったままで、水滴などが付くと発熱し、火災の原因となるおそれ があります。

### **/** 注意



#### 高温注意

本装置の電源を OFF にした直後は、内蔵型のハードディスクドライブなどをはじめ 装置内の部品が高温になっています。十分に冷めたことを確認してから取り付け/取 り外しを行ってください。



#### 中途半端に取り付けない

電源ケーブルやインタフェースケーブル、ボードは確実に取り付けてください。中途 半端に取り付けると接触不良を起こし、発煙や発火の原因となるおそれがあります。



#### 感雷注意

本装置のハードディスクドライブ、および電源ユニット(2台搭載時のみ)はホット スワップに対応しています。通電中に部品の交換をする際は、内部の部品の端子部分 などに触れて感電しないよう十分注意してください。

### 運用中の注意事項

### **/** 注意



#### ラックから引き出したり取り外したりしない

本装置をラックから引き出したり、ラックから取り外したりしないでください。装置が正しく動作しなくなるばかりでなく、ラックから外れてけがをするおそれがあります。





#### 雷がなったら触らない

雷が鳴りだしたら、ケーブル類も含めて本装置には触れないでください。また、機器の接続や取り外しも行わないでください。落雷による感電のおそれがあります。





#### ペットを近づけない

本装置にペットなどの生き物を近づけないでください。排泄物や体毛が装置内部に 入って火災や感電の原因となります。



#### 光ディスクドライブのトレーを引き出したまま放置しない

引き出したトレーの間からほこりが入り誤動作を起こすおそれがあります。また、トレーにぶつかりけがをするおそれがあります。





#### 動作中に装置をラックから引き出さない

本装置が動作しているときにラックから引き出したり、ラックから取り外したりしないでください。装置が正しく動作しなくなるばかりでなく、ラックから外れてけがをするおそれがあります。



#### 装置の上にものを載せない

本体がラックから外れてけがや周辺の家財に損害を与えるおそれがあります。





#### 巻き込み注意

本装置の動作中は背面にある冷却ファンの部分に手や髪の毛を近づけないでください。手をはさまれたり、髪の毛が巻き込まれたりしてけがをするおそれがあります。

## 警告ラベルについて

本体内の危険性を秘める部品やその周辺には警告ラベルが表示されています(警告ラベルは本体に印刷されているか、貼り付けられている場合があります)。これは本体を取り扱う際、考えられる危険性を常にお客様に意識していただくためのものです(ラベルをはがしたり、塗りつぶしたり、汚したりしないでください)。もしこのラベルが貼り付けられていない、はがれかかっている、汚れている、本体に印刷されていないなどしているときは販売店にご連絡ください。





## 取り扱い上のご注意

本装置を正しく動作させるために次に示す注意事項をお守りください。これらの注意を無視し た取り扱いをすると本装置の誤動作や故障の原因となります。

- AC入力電圧が100Vまたは200Vのコンセントに添付の電源コードを接続してください。
- AC入力電圧200Vで運用する場合は必ず専用のACケーブル(K410-162(03)/108(05))を 使用してください。
- 周辺機器へのケーブルの接続/取り外しは本体の電源がOFFになっていることを確認し、 電源コードをコンセントから外した後に行ってください。
- 電源のOFFは、本体のアクセスランプが消灯しているのを確認してから行ってくださ ()
- 本体の電源コードをコンセントに接続した後、30秒以上は本体の電源をONにしないで ください。
- 本体の電源ON後、POST(Power On Self-Test)終了までは電源をOFFまたはリセット、 電源コードを抜かないでください。POSTについてはハードウェア編の「POSTの チェック」(191ページ)を参照してください。
- 本体の電源を一度OFFした後、再びONにするときは30秒以上経過してからにしてくだ さい。
- 電源コードをコンセントから抜いた後、再び接続するまでは30秒以上時間を空けてくだ さい。
- 本体を移動する前に電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 定期的に本体を清掃してください(清掃は372ページで説明しています)。定期的な清 掃はさまざまな故障を未然に防ぐ効果があります。
- 落雷等が原因で瞬間的に電圧が低下することがあります。この対策として無停電電源装 置等を使用することをお勧めします。
- CD規格に準拠しない「コピーガード付きCD」などのディスクにつきましては、CD再生 機器における再生の保証はいたしかねます。
- 次の条件に当てはまる場合は、運用の前にシステム時計の確認・調整をしてください。
  - 装置の輸送後
  - 装置の保管後
  - 装置の動作を保証する環境条件(温度:10℃~35℃・湿度:20%~80%)から外 れた条件下で休止状態にした後

システム時計は毎月1回程度の割合で確認してください。また、高い時刻の精度を要 求するようなシステムに組み込む場合は、タイムサーバ(NTPサーバ)などを利用 して運用することをお勧めします。

システム時計を調整しても時間の経過と共に著しい遅れや進みが生じる場合は、お 買い求めの販売店、または保守サービス会社に保守を依頼してください。

本装置のそばでは携帯電話やPHS、ポケットベルの電源をOFFにしておいてください。 電波による誤動作の原因となります。

● 再度、運用する際、内蔵機器や本体を正しく動作させるためにも室温を保てる場所に保管することをお勧めします。

装置を保管する場合は、保管環境条件(温度:-10 $^{\circ}$  $^{\circ}$  $^{\circ}$ 0%、湿度:20% $^{\circ}$ 80%)を守って保管してください(ただし、結露しないこと)。

● 本装置、内蔵型のオプション機器、バックアップ装置にセットするメディア(テープカートリッジ)などは、寒い場所から暖かい場所に急に持ち込むと結露が発生し、そのまま使用すると誤作動や故障の原因となります。保管した大切なデータや資産を守るためにも、使用環境に十分になじませてからお使いください。

参考:冬季(室温と10度以上の気温差)の結露防止に有効な時間

ディスク装置:約2~3時間

メディア :約1日

- オプションは本体に取り付けられるものであること、また接続できるものであることを確認してください。たとえ本体に取り付けや接続ができても正常に動作しないばかりか、本体が故障することがあります。
- オプションは弊社の純正品をお使いになることをお勧めします。他社製のメモリやハードディスクドライブには本装置に対応したものもありますが、これらの製品が原因となって起きた故障や破損については保証期間中でも有償修理となります。



#### 保守サービスについて

本装置の保守に関して専門的な知識を持つ保守員による定期的な診断・保守サービスを用意しています。

本装置をいつまでもよい状態でお使いになるためにも、保守サービス会社と定期保守サービスを契約されることをお勧めします。

### 健康を損なわないためのアドバイス

コンピュータ機器を長時間連続して使用すると、身体の各部に異常が起こることがあります。コン ピュータを使用するときは、主に次の点に注意して身体に負担がかからないよう心掛けましょう。

#### よい作業姿勢で


コンピュータを使用するときの基本的な姿勢は、背筋を伸ばして椅 子にすわり、キーボードを両手と床がほぼ平行になるような高さに 置き、視線が目の高さよりもやや下向きに画面に注がれているとい う姿勢です。『よい作業姿勢』とはこの基本的な姿勢をとったとき、 身体のどの部分にも余分な力が入っていない、つまり緊張している 筋肉がもっとも少ない姿勢のことです。

『悪い作業姿勢』、たとえば背中を丸めたかっこうやディスプレイ装 置の画面に顔を近づけたままの状態で作業を行うと、疲労の原因や 視力低下の原因となることがあります。



#### ディスプレイの角度を調節する

ディスプレイの多くは上下、左右の角度調節ができるようになって います。まぶしい光が画面に映り込むのを防いだり、表示内容を見 やすくしたりするためにディスプレイの角度を調節することは、た いへん重要です。角度調節をせずに見づらい角度のまま作業を行う と『よい作業姿勢』を保てなくなりすぐに疲労してしまいます。ご 使用の前にディスプレイを見やすいよう角度を調整してください。



#### 画面の明るさ・コントラストを調節する

ディスプレイは明るさ (ブライトネス)・コントラストを調節でき る機能を持っています。年齢や個人差、まわりの明るさなどによっ て、画面の最適なブライトネス・コントラストは異なりますので、 状況に応じて画面を見やすいように調節してください。画面が明る すぎたり、暗すぎたりすると目に悪影響をもたらします。



#### キーボードの角度を調節する

オプションのキーボードには、角度を変えることができるよう設計 されているものもあります。入力しやすいようにキーボードの角度 を変えることは、肩や腕、指への負担を軽減するのにたいへん有効 です。



#### 機器の清掃をする

機器をきれいに保つことは、美観の面からだけでなく、機能や安全上の観点からも大切です。特にディ スプレイの画面は、ほこりなどで汚れると、表示内容が見にくくなりますので定期的に清掃する必要 があります。

#### 疲れたら休む

疲れを感じたら手を休め、軽い体操をするなど、気分転換をはかる ことをお勧めします。



## はじめに

このたびは、NECのExpress5800シリーズ製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

Express5800/R120b-1は、最新のマイクロプロセッサ「Inte<sup>®</sup> Xeon<sup>®</sup>プロセッサー」を搭載した高性能サーバです。

NECの最新テクノロジーとアーキテクチャにより従来のサーバでは実現できなかったハイパワー、ハイスピードが実現します。

「高信頼性」はもちろんのこと、「拡張性」を考慮して設計され、ネットワークサーバとして幅 広くご利用いただけることでしょう。

本製品の持つ機能を最大限に引き出すためにも、ご使用になる前に本書をよくお読みになり、 製品の取り扱いを十分にご理解ください。

本書の中でフロッピーディスクを使用した説明が記載されていますが、本製品はフロッピーディスクドライブを内蔵しておりません。オブションのFlash FDDを使用してください。

## 本書について

本書は、本製品を正しくセットアップし、使用できるようにするための手引きです。セット アップを行うときや日常使用する上で、わからないことや具合の悪いことが起きたときは、取 り扱い上の安全性を含めてご利用ください。

本書は常に本体のそばに置いていつでも見られるようにしてください。

本書は、WindowsまたはLinuxのオペレーティングシステムやキーボード、マウスといった 一般的な入出力装置などの基本的な取り扱いについて十分な知識を持ったユーザーを対象と して記載されています。

## 本文中の記号について

本書では巻頭で示した安全にかかわる注意記号の他に3種類の記号を使用しています。これら の記号と意味をご理解になり、装置を正しくお取り扱いください。

重要	装置の取り扱いや、ソフトウェアの操作で守らなければならない事柄や特に 注意をすべき点を示します。
チェック	装置やソフトウェアを操作する上で確認をしておく必要がある点を示します。
<b>%</b> -	知っておくと役に立つ情報や、便利なことなどを示します。

## 本書の構成について

本書は4つの編から構成されています。それぞれの編では次のような説明が記載されています。なお、巻末には索引があります。必要に応じてご活用ください。

#### TO 重要

#### 「使用上のご注意」をはじめにご覧ください

本編をお読みになる前に必ず本書の巻頭に記載されている「使用上のご注意」をお読みください。「使用上のご注意」では、本製品を安全に、正しくお使いになるために大切な注意事項が記載されています。

#### 第1編 導入編

本装置を導入するにあたり知っておいていただきたい情報とお使いになられるまでの セットアップの手順について説明しています。ここで説明する内容や手順を守って正し く本装置をお使いになるシステム環境へ導入してください。

#### 第2編 ハードウェア編

本装置のハードウェアに関する説明をしています。各部の名称やその機能、オプションの増設方法、本装置にふさわしい設置場所、マザーボードを含むシステムボードをコンフィグレーションする際に必要となる情報について知りたいときに参照してください。

#### 第3編 ソフトウェア編

本体に添付のソフトウェアについてその機能や使用方法について説明しています。ここで説明する内容に従って正しくお使いください。

#### 第4編 運用・保守編

本装置を運用する上で知っておいていただきたい情報が記載されています。また、「故障かな?」と思ったときは、本装置の故障を疑う前に参照してください。

## 本書の購入について

製本された本装置の説明書が必要な場合は、最寄りの販売店またはお買い求めの販売店にご相談ください。 ユーザー ズガイドおよび添付のDVDに収められているオンラインドキュメントの一部は、本装置のホームページからダウンロードすることができます。

http://www.nec.co.jp/

## 付属品の確認

梱包箱の中には、本体以外にいろいろな付属品が入っています。添付の「スタートアップガイド」を参照してすべてがそろっていることを確認し、それぞれ点検してください。万一足りないものや損傷しているものがある場合は、販売店に連絡してください。



#### 付属品について

- 添付品はセットアップをするときやオプションの増設、装置が故障したときに必要となりますので大切に保管してください。
- 添付品の「EXPRESSBUILDER」DVDは、紙封筒に包装されています。 パッケージの構成につきましては、紙封筒内にある 「EXPRESSBUILDER」DVDの構成品表を参照してください。また、 「EXPRESSBUILDER」DVDを紛失し、再購入を希望されるときは、販売店へご相談ください。
- 本製品のセキュリティ機能を提供するメカニカルロックキー(セキュリ ティキー)は、紛失や盗難などがないよう大切に保管してください。
- オペレーティングシステムに添付のソフトウェア登録カードは、所定事項をご記入の上、必ず投函してください。
- 本製品に添付のディスクは使用方法を誤るとお客様のシステム環境を変更してしまうおそれがあります。使用についてご不明な点がある場合は、無理な操作をせずにお買い求めの販売店、または保守サービス会社にお問い合わせください。
- フロッピーディスクが添付されている場合は、フロッピーディスクの バックアップをとってください。また、添付のディスクをマスタディス クとして大切に保管し、バックアップディスクを使用してください。 標準構成(BTO(工場組み込み出荷)を除く)では、フロッピーディスクド ライブを搭載していません。)

## 第三者への譲渡について

本体または、本体に添付されているものを第三者に譲渡(または売却)するときは、次の注意を守ってください。

#### ● 本体について

第三者へ譲渡(または売却)する場合には、装置に添付されている説明書一式を一緒に お渡しください。

## 東の重要

#### ハードディスクドライブ内のデータについて

譲渡する装置内に搭載されているハードディスクドライブに保存されている 大切なデータ (例えば顧客情報や企業の経理情報など) が第三者へ漏洩することのないようにお客様の責任において確実に処分してください。

オペレーティングシステムの「ゴミ箱を空にする」などの操作や「フォーマット」コマンドでは見た目は消去されたように見えますが、実際のデータはハードディスクドライブに書き込まれたままの状態にあります。完全に消去されていないデータは、特殊なソフトウェアにより復元され、予期せぬ用途に転用されるおそれがあります。

このようなトラブルを回避するために市販の消去用ソフトウェア(有償)またはサービス(有償)を利用し、確実にデータを処分することを強くお勧めします。データの消去についての詳細は、お買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。

なお、データの処分をしないまま、譲渡(または売却)し、大切なデータが漏 洩された場合、その責任は負いかねます。

#### ● 添付のソフトウェアについて

添付のソフトウェアを第三者に譲渡(売却)する場合には、以下の条件を満たす必要があります。

- 添付されているすべてのものを譲渡し、譲渡した側は一切の複製物を保持しないこと
- 各ソフトウェアに添付されている『ソフトウェアのご使用条件』の譲渡、移転に関する条件を満たすこと
- 譲渡、移転が認められていないソフトウェアについては、インストールした装置から削除した後、譲渡すること

## 消耗品・装置の廃棄について

本体およびハードディスクドライブ、DVD-ROMなどのディスク、オプションのボー ド、バッテリなどの廃棄については各自治体の廃棄ルールに従ってください。また、本 製品に添付の電源コードも他の製品への転用を防ぐために本体といっしょに廃棄してく ださい。詳しくは、各自治体へお問い合わせください。

## 東要

- 本体のマザーボード上にあるバッテリの廃棄(および交換)については お買い求めの販売店または保守サービス会社までお問い合わせください。
- ハードディスクドライブやバックアップデータカートリッジ、その他書 き込み可能なメディア(CD-R/CD-RWなど)に保存されているデータ は、第三者によって復元や再生、再利用されないようお客様の責任にお いて確実に処分してから廃棄してください。個人のプライバシーや企業 の機密情報を保護するために十分な配慮が必要です。
- 本体の部品の中には、寿命により交換が必要なものがあります(冷却ファン、本体内蔵 のバッテリ、内蔵光ディスクドライブ、キーボードなど)。装置を安定して稼働させる ために、これらの部品を定期的に交換することをお勧めします。交換や寿命について は、お買い求めの販売店、または保守サービス会社にご連絡ください。

# 装置の輸送について

本体およびオプションなどには、リチウム金属電池あるいはリチウムイオン電池を使用しています。

リチウム電池の輸送に関しては、航空・海上輸送規制が適用されますので本体およびオプションの航空機、船舶等での輸送については、お買い求めの販売店、または保守サービス会社へお問い合わせください。

# 目 次

	主意 (必ずお読みください)	
安全に	がかわる表示について警告ラベルで使用する記号とその内容	
	書音ブベル(使用する記号とその内各 のご注意	
<b>女</b> 土 土	- 000 / 12	
	ラックの設置・取り扱いに関する注意事項	
	電源・電源コードに関する注意事項	
	設置・装置の移動・保管・接続に関する注意事項	X
	お手入れ・内蔵機器の取り扱いに関する注意事項	Xi
	運用中の注意事項	
	ベルについて	
取り扱	い上のご注意	
	健康を損なわないためのアドバイス	XVII
はじめに		XViii
木聿について		viv
	の記号について	
	構成について	
	購入について	
	ついて	
消耗品・装置の廃	棄について	XXİİİ
装置の輸送につい	T	xxiv
道入編		
導入編		
		3
		5
	サーバ管理 ストレージ管理 電源管理	5 6 8
	サーバ管理 ストレージ管理 電源管理 電力管理	5 
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V	サーバ管理 ストレージ管理 電源管理 電力管理 ネットワーク管理	5 8 8
	サーバ管理 ストレージ管理 電源管理 電力管理 ネットワーク管理 リモート管理	
	サーバ管理 ストレージ管理 電源管理 電力管理 ネットワーク管理	
特 長	サーバ管理 ストレージ管理 電源管理 電力管理 ネットワーク管理 リモート管理 ファームウェアおよびソフトウェアのバージョ	
特 長	サーバ管理 ストレージ管理 電源管理 電力管理 ネットワーク管理 リモート管理 ファームウェアおよびソフトウェアのバージョ システム構築のポイント	
特 長	サーバ管理 ストレージ管理 電源管理 電力管理 ネットワーク管理 リモート管理 ファームウェアおよびソフトウェアのバージョ システム構築のポイント 運用方法の検討	
特 長	サーバ管理 ストレージ管理 電源管理 電力管理 ネットワーク管理 リモート管理 ファームウェアおよびソフトウェアのバージョ システム構築のポイント 運用方法の検討 稼動状況・障害の監視、および保守	
特 長	サーバ管理 ストレージ管理 電源管理 電力管理 ネットワーク管理 リモート管理 ファームウェアおよびソフトウェアのバージョ システム構築のポイント 運用方法の検討 稼動状況・障害の監視、および保守 システムの構築・運用にあたっての留意点	
特 長	サーバ管理	
特 長	サーバ管理 ストレージ管理 電源管理 電力管理 ネットワーク管理 リモート管理 ファームウェアおよびソフトウェアのバージョ システム構築のポイント 運用方法の検討 稼動状況・障害の監視、および保守 システムの構築・運用にあたっての留意点 出荷時の状態を確認しましょう セットアップの手順を確認しましょう	
特 長	サーバ管理 ストレージ管理 電源管理 ネットワーク管理 リモート管理 ファームウェアおよびソフトウェアのバージョ システム構築のポイント 運用方法の検討 稼動状況・障害の監視、および保守 システムの構築・運用にあたっての留意点 出荷時の状態を確認しましょう セットアップの手順を確認しましょう 各運用管理機能を利用するにあたって	
特 長	サーバ管理	
特 長	サーバ管理	
特 長 特 表	サーバ管理	
特 長 特 長	サーバ管理	

ハードウェアのセットアップ	
オペレーティングシステムのセットアップ	22
Windows Server 2008 R2のセットアップ	23
カスタムインストールモデルのセットアップ	
セットアップをはじめる前に (購入時の状態について)	23
セットアップの手順	24
シームレスセットアップ	27
セットアップ前の確認事項について	28
Windowsファミリについて	
Will dows ファミッピッピー	
ロいつい改たにしい (	20
注意すべきハードウェア構成について	
システムパーティションのサイズについて	
セットアップの流れ	32
セットアップの手順	33
デバイスドライバ(本体標準装備)のセットアップ	45
LANドライバとPROSetのインストール	
LANドライバのセットアップ	
チームのセットアップ	
LANボード (N8104-121/122/125A/126)を使用する	4 / Z
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
場合	
LANボード(N8104-128)を使用する場合	
グラフィックスアクセラレータドライバ	
RAID コントローラ(N8103-135)を使用する場合	
SCSIコントローラ(N8103-75/107)を使用する場合	49
SASコントローラ(N8103-104A)を使用する場合	49
Fibre Channel コントローラ(N8190-127/131/153/	
を使用する場合	
障害処理のためのセットアップ	
Pyper-V 2.0のサポートについて	50 50
BitLockerをご利用になる場合	
管理ユーティリティのインストール	
システムのアップデート	50
Windows Server 2008のセットアップ	E 1
カスタムインストールモデルのセットアップカスタムインストールモデルのセットアップ	5 I
カスダムインストールモナルのピットアック	5 1
セットアップをはじめる前に (購入時の状態について)	
セットアップの手順	
シームレスセットアップ	
セットアップ前の確認事項について	
Windowsファミリについて	57
BIOSの設定について	57
注意すべきハードウェア構成について	
システムパーティションのサイズについて	
サービスパックの適用について	
セットアップの流れ	
セットアップの手順	
修正モジュールの適用	75
デバイスドライバ(本体標準装備)のセットアップ	
LANドライバとPROSetのインストール	
LANドライバのセットアップ	
チームのセットアップ	79
LANボード(N8104-112/119/120/121/122/125A/	126)
を使用する場合	
LANボード(N8104-128)を使用する場合	
グラフィックスアクセラレータドライバ	
グラフィックスアクセラレータトライバ SASコントローラ(N8103-104A)を使用する場合	
RAID コントローラ(N8103-135)を使用する場合	U 1
SCSIコントローラ(N8103-75/95/107)を使用する場	

Fibre Channel コントローラ(N8190-127/131/153	,
を使用する場合 PAEオプションを設定する方法	
障害処理のためのセットアップ	
Hyper-Vのサポートについて 管理ユーティリティのインストール	۷۵ ۵۵
官程ユーティりティのインストール システムのアップデート	
Windows Server 2003 x64 Editionsのセットアップ	
Windows Server 2003のセットアップ	85
カスタムインストールモデルのセットアップ	85
セットアップをはじめる前に (購入時の状態について)	85
セットアップの手順 シームレスセットアップ	00
セットアップ	0 / QQ
ピットアック前の確認事項について Windowsファミリについて	
BIOSの設定について	
注意すべきハードウェア構成について	88
システムパーティションのサイズについて	
サービスパックの適用について	90
セットアップの流れ	
セットアップの手順	
チームのセットアップ	107
LANボード(N8104-111/112/119/120/121/122/	/125A/
126)を使用する場合	
LANボード(N8104-123A)を使用する場合	
グラフィックスアクセラレータドライバ	110
RAID コントローラ(N8103-135)を使用する場合	
SCSIコントローラ(N8103-75/95/107)を使用する場合	110
SASコントローラ(N8 103-104A)を使用する場合 PAEオプションを設定する方法	I IU
PAEオノションを改足する万法 障害処理のためのセットアップ	
障害処理のためのピットアック 管理ユーティリティのインストール	
システムのアップデート	
障害処理のためのセットアップ	
メモリダンプ(デバッグ情報)の設定 Windows Server 2008 R2の場合	1 ا 110
Windows Server 2008の場合Windows Server 2008の場合	
Windows Server 2003の場合	
ユーザーモードプロセスダンプの取得方法	127
Windows Server 2008 R2の場合	
Windows Server 2008の場合	
Windows Server 2003の場合(ワトソン博士の設定)	129
ネットワークモニタのインストール	130
Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008の場合	130
ネットワークモニタのセットアップ手順	130
ネットワークトレースの採取手順	
Windows Server 2003の場合	
システム情報のバックアップ	132
応用セットアップ	133
シームレスセットアップ未対応の大容量記憶装置コントローラ	を
利用する場合 マニュアルセットアップ	
マニュアルセットアック Windows Server 2008 R2の場合	
Windows Server 2008 R2の場合 Windows Server 2008の場合	
Windows Server 2000の場合 Windows Server 2003 x64 Editionsの場合	134 13 <i>/</i> 1
Windows Server 2003の場合Windows Server 2003の場合	
VVII 100VV0 001 V01 200007 20 1	

	論理ドライブが複数存在する場合の再セットアップ手順	
	再セットアップ手順	
	ドライブ文字の修正手順	136
LinuxOt	·ットアップ	138
LII Idxo) C	- フィクラフ	138
	Linuxの初期導入設定	
	Red Hat Enterprise Linux 6 Server の場合	
	ログイン	
	日付と時刻の設定	139
	ネットワークの設定	
	ユーザーの作成	
	X Window System の起動	
	Red Hat Enterprise Linux 5 Server の場合	
	Red Hat Enterprise Linux AS 4 の場合	140
	Red Hat Enterprise Linux ES 4 の場合	
	シームレスセットアップ	141
	セットアップ前の確認事項について ディストリビューションについて	142
	ディストリヒューションについて BIOSの設定について	
	らしらい設定に りいて	
	デフォルト起動カーネルの設定について	
	Red Hat Enterprise Linux 5 Serverの場合	
	Red Hat Enterprise Linux 4の場合	
	セットアップの流れ	
	セットアップの手順	
	マニュアルセットアップ	
	Red Hat Enterprise Linux 6 Server の場合	
	Red Hat Enterprise Linux 5 Server の場合	158
	Red Hat Enterprise Linux AS 4 の場合	158
	Red Hat Enterprise Linux ES 4 の場合	
	Linux サービスセット	
	Linux サービスセット関連情報	159
八一	・ドウェア編	
	1 2 - 1/11/4	
各部の名	弥と機能	162
	装置前面	162
	装置前面(フロントベゼルを取り外した状態)	
	装置背面	
	装置外観	
	装置内部	
	マザーボード	
	ランプ表示	
	POWERランプ ()	
	STATUSランプ ()	
	DISK ACCESSランプ() ACTランプ()	
	UIDランプ (ID)	
	ハードディスクドライブのランプ	
	ハードティスクドライブのブブブ	
	AC POWERランプ	
設置と接続	壳	
	設 置	
	ラックの設置	
	ラックへの取り付け/ラックからの取り外し	176

			取り付け手順	176
			取り外し手順	181
			レールアセンブリの取り外し	183
	接 続			
	1女 ////	無点重電源		100
		無行电电源	R表画(UFO)/ Nの接続について	100
其木的なお	品作			180
至十0.00 b	*'' ハント/	いも川の町し	 J付け・取り外し	180
			71177 40 9710	
	POS 1007			
		POSTの流	វិក	191
			[ラーメッセージ	
	電源のOF	F		194
	サーバの配	霍認 (UIDス	イッチ)	194
	光ディスク	ケドライブ		195
			注意	
			)セット/取り出し	
			テンティステロフ 3くなったときの方法	
			)取り扱いについて	
	riasn FDI			
		汪葸事項	-707	199
			記録データの補償について	199
			Flash FDDの取り扱いについて	200
1 1 >	\ 0.T-1	1.7.17.1		004
内蔵オフジ				
	取り付け/	取り外しの	準備	203
	取り付け/	取り外し後	の確認	205
			´ブ	
		取り付け		208
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	3.5型ハードディスクドライブの取り付け	
			2.5型ハードディスクドライブの取り付け	
		ID (15k)		
		жэло	3.5型ハードディスクドライブの取り外し	۱۹ ک ۲۱ م
			3.5空ハートナイスクトフイノの取り外し	2 14
		D 41D > -	2.5型ハードディスクドライブの取り外し	215
			テム構成でのハードディスクドライブの交換について	
	電源ユニッ	ソト		218
		取り付け		218
			『源ユニットの交換	
	トップカル	/		222
		取り外し		
				222
	DIMM			
	۰۱۱۷۱۱۷۱۰۰۰۰		 設順序	
			コック	
			S機能	
		取り外し		22'7
		メモリ機能	Eの利用	228
			メモリミラーリング機能	
			メモリロックステップ機能(x8 SDDC)	
			メモリスペアリング機能	
	プロセッサ	t (CPU)		
	/ .			
	D()#; r	*************************************		 21/2
	I CIVII— L			
		注思争坝	アハスギー『と株井可能フロッ』	
		サホートし	っているボードと搭載可能スロット	
			標準ライザーカード	246

			オプションライザーカード N8116-23	248
		取り付け		
		RAIDコン	トローラの取り付け	
			2.5型ディスクモデルの場合	
			3.5型ディスクモデルの場合	
			トローラの取り外し	
		RAIDコン	トローラ用増設バッテリの取り付け	
			2.5型ディスクモデルの場合	257
			3.5型ディスクモデルの場合	261
			トローラ用増設パッテリの取り外し	
	内蔵のハー	- ドディスク	ァドライブをRAIDシステムにする場合	265
			オンボードのRAIDコントローラ (LSI Embedded	000
			MegaRAIDTM) を利用する場合	
			オプションのRAIDコントローラ (N8103-129/130/	
			を利用する場合	
	W=\ , ¬ A		テム構築時の注意事項	
	元 ナイ 人 ク			
		取り刊け	2.5型ディスクモデルの場合	260
			3.5型ディスクモデルの場合	272
システムB	SIOS (SETU	JP)のセッ	トアップ	274
	起 動			275
	パラメータ			
		Advanced	J	283
			Processor Configurationサブメニュー	
			Processor Informationサブメニュー	
			Memory Configurationサブメニュー PCI Configurationサブメニュー	
			SATA Configurationサブメニュー	200
			USB Configurationサブメニュー	202
			Serial Port Configurationサブメニュー	203
		Security	Schart of Configuration 7 7 7 = 1	
		-		
			xit	
	CMOSXE		フードのクリア	
RAIDシス・			ション	
	RAIDICO			
		RAID()) 概·	要	
			RAID(Redundant Array of Inexpensive Disks)とは	
			RAIDUNTUCONT	
			ディスクグループ(Disk Group) バーチャルディスク(Virtual Disk)	
			ハーテャルティスタ(Virtual DISK) パリティ (Parity)	
			ホットスワップ	
			ホットスペア(Hot Spare)	
		RAIDLA	ル	
			,,, RAIDレベルの特徴	
			「RAIDO」について	
			[RAID1] (2017	
			「RAID10」について	
	オンボート	*ORAID⊐	ントローラのコンフィグレーション	
	•		マスクドライブの取り付け	320

	RAIDシステムの有効化	320
	RAIDシステム管理ユーティリティの起動と終了	
	ユーティリティの起動	
	ユーティリティの終了	322
	メニューツリー	
	操作手順	
	Configurationの新規作成/追加作成	
	マニュアルリビルド ホットスペアの設定	
	ボットスペアの設定 整合性チェック	
	金っ任ノエック その他	
	LSI Software RAID Configuration Utility & Universal RAID Utility.	
	用語用語	
	新号とD	
	優先度の設定	
		005
	リセット	
	ハードリセット	
	ソフトウェアリセット 強制電源OFF	
		550
2	ソフトウェフ炉	
<u></u>	ソフトウェア編	
	添付のDVDについて	338
	DVD媒体読み込み機能のない管理PCを使用したいとき	
	EXPRESSBUILDER	
	各メニューの起動について	
	オートランで起動するメニュー	343
	ExpressPicnic	344
	パラメータファイルの作成	
	本体用パンドルソフトウェア	
	ESMPRO/ServerAgent(Windows版)インストール前の準備	
	インストール前の準備インストール iii の	
	インストール	
	ESMPRO/ServerAgent (Linux版)	
	ESMPRO/ServerAgent Extension	
	ExpressUpdate Agent	
	Universal RAID Utility	
	カスタムインストールモデルでのセットアップ	359
	シームレスセットアップを使用したセットアップ	
	Universal RAID Utilityのセットアッププログラムを使用した	
	セットアップ	359
	イージーコンフィグレーション機能機能	
	RAIDレベル 6 の論理ドライブの作成	
	エクスプレス通報サービス/エクスプレス通報サービス(HTTPS)	
	セットアップに必要な契約	
	装置情報収集ユーティリティ	
	インストール	
	使用方法	
	アンインストール	
	情報提供ツール「NECからのお知らせ」のセットアップカスタムインストールモデルでのセットアップ	304 361
	カスタムインストールモデルでのセットアップ シームレスセットアップを使ったセットアップ	
	ン	

手動インストール(新規インストール)情報提供ツール「NECからのお知らせ」のアンインストール手順	364 364
管理PC用バンドルソフトウェア	368
ESMPRO/ServerManager	
運用・保守編	
<b>连</b> 刀	
日常の保守	370
アップデートの確認・適用	
アラートの確認	
ステータスランプの確認	
バックアップ	
クリーニング	
本体のクリーニング キーボード/マウスのクリーニング	3'72
キーホート/マワスのクリーニング	373
ディスクのクリーニング	
テープドライブのクリーニング	3'74
システム診断	
システム診断の内容	
システム診断の起動と終了	375
障害時の対処	378
障害箇所の切り分け	
エラーメッセージ	
POST中のエラーメッセージ	
画面に表示されるエラーメッセージ	380
ビープ音によるエラー通知	384
仮想LCD上のエラーメッセージ	385
Windowsのエラーメッセージ	388
サーバ管理アプリケーションからのエラーメッセージ	388
トラブルシューティング	
本体について	
Windowsについて	
EXPRESSBUILDER (COL) T	
シームレスセットアップについて	
オートランで起動するメニューについて	410
ExpressPicnic(IOUT	
ESMPROIDUT	
情報提供ツール「NECからのお知らせ」	413
RAIDシステム、RAIDコントローラについて	415
N8190-127/131/153/154 FibreChannelコントローラについて	
障害情報の採取	
イベントログの採取	
構成情報の採取(Windows Server 2003の場合)	422
ユーザーモードプロセスダンプ(ワトソン博士の診断情報)の 採取	422
	422
システムの修復	
保守ツール	101
保守ソール	
保守ツールの進動方法	
はサプールの機能	
ニュンノールレス	
たまり ノンム	420

対応OSについて	430
Windows Server 2008使用時の留意点	431
移動と保管	432
ユーザーサポート	434
保証について	
デース・マント	
- 補修用部品について	
保守サービスについて	436
情報サービスについて	437
付録A 仕 様	439
2.5型ディスクモデル	
3.5型ディスクモデル	
付録B 保守サービス会社網一覧	
付録C 電力、温度、プロセッサ利用率のデータへのアクセス方法	
Windows	
消費電力	
吸気温度	
プロセッサ使用率	
Linux	
消費電力	
吸気温度	
プロセッサ使用率	457
索 引	459

#### オンラインドキュメントについて ———

添付の「EXPRESSBUILDER」DVDには次のオンラインドキュメントが収められています。 必要に応じて参照してください。

- ユーザーズガイド
- Windows Server 2008 R2 Standard / Windows Server 2008 R2 Enterprise インストレーションサプリメントガイド\*
- Windows Server 2008 Standard / Windows Server 2008 Enterprise インストレーションサプリメントガイド\*
- Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition / Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition インストレーションサプリメントガイド
- Windows Server 2003 R2, Standard Edition / Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition / Windows Server 2003, Standard Edition / Windows Server 2003, Enterprise Edition インストレーションサプリメントガイド\*
- Red Hat Enterprise Linux 5 Server インストレーションサプリメントガイド
- Red Hat Enterprise Linux 4 インストレーションサプリメントガイド
- ESMPRO/ServerAgent (Windows版) インストレーションガイド
- ESMPRO/ServerAgent(Linux版)ユーザーズガイド
- ESMPRO/ServerAgent(Linux 版)インストレーションガイド
- ESMPRO/ServerManagerインストレーションガイド
- エクスプレス通報サービス/エクスプレス通報サービス(HTTPS)インストレーション ガイド
- エクスプレス通報サービス(Linux版)セットアップガイド
- Universal RAID Utility ユーザーズガイド
- ESMPRO/ServerAgent Extensionインストレーションマニュアル
- ExpressUpdate Agentインストレーションマニュアル
- EXPRESSSCOPEエンジン 2ユーザーズガイド
- 19インチラックユーザーズガイド
- \* 通常は「EXPRESSBUILDER」の「シームレスセットアップ」ツールを使ったインストールをお勧めします。